

Robótica e inteligencia artificial

pucv.cl

Módulo 3 Programación y lógica de funcionamiento S18



PROGRAMACIÓN Y LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO SESIÓN 18





Los sensores presentes en el simulador se enfocan en el funcionamiento necesario para la detección de otros objetos dentro del simulador, por lo que su funcionamiento puede distar de lo real, ya que estos objetos no poseen características como tamaños, pesos, o energía necesaria para su funcionamiento.






Para situar un sensor en Coppeliasim, se debe hacer clic derecho en el escenario y agregar un objeto tipo proximity sensor, force sensor o vision sensor







Como se ha revisado en clases anteriores, es posible crear objetos tipo sensores que deben ser situados en la estructura jerárquica de la máquina robótica, de manera que sean parte de esta estructura y se desplacen con ella.












Se debe poner atención al nombre del objeto tipo sensor, ya que en la programación este será declarado con el nombre con el cual se ha definido dentro del escenario de simulación.




sensor=sim.getObjectHandle("HCSR04")






Los sensores poseen un volumen de detección representado con colores llamativos (rosado o fuccsia), este volumen puede ser ocultado Haciendo doble click y quitando la selección a la opción *Show volumen*.








Visibility	
Camera visibility layers	



Cada sensor agregado como nuevo objeto tendrá dimensiones o volúmenes por defecto, esto es posible modificarlo haciendo doble click en el icono del sensor y estableciendo los valores que se desean para la simulación.



Scene Object Properties		
Proximity sensor		
Main properties		
Explicit handling		
Show volume parameters		
Detection Volume Properties		
Offset [m] Range [m] X size [m] Y size [m] X size far [m] Y size far [m] Inside gap	+0.0000 0.2000 0.000	



la carta de sensores que posee el simulador es reducida, pero es posible recrear el funcionamiento de un sensor por medio de las configuraciones de los objetos básicos entregados por CoppeliaSim.

por ejemplo, es posible recrear un encoder de motor con un sensor de distancia adosado a la Rueda de un robot. de esta manera cuando el sensor de distancia detecte la superficie, se podrá identificar que la Rueda ha efectuado una rotación completa.








Bajo este mismo principio, si se establecen mayor cantidad de sensores como funcionamiento un encoder, será posible tener una mayor resolución de lectura del giro de la Rueda, es decir, se podrá detectar ángulos intermedios dentro de una rotación efectúa por el robot.





Actividad



Dotar de sensores de distancia a las ruedas del robot Talos UNO con la intención de recrear el funcionamiento de un encoder, para aplicar algoritmos que permitan detectar la posición del robot conociendo el número de rotaciones o grados de giro efectuado pon los actuadores del robot.

Para realizar una prueba, usted puede programa la acción de los motores para que realice 3 rotaciones de las ruedas, luego puede programar la acción de los motores para que realices 6 rotaciones de las ruedas. finalmente identifique si se cumple que el robot logra desplazarse el doble de distancia.



